

Fiche produit

# Lecteur DVDRW externe USB HP



Connectez le lecteur DVD/RW USB externe HP à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur<sup>1</sup> pour obtenir un accès lecture/écriture immédiat à vos supports optiques.



# Lecteur DVDRW externe USB HP

<b>Référence du produit</b>	F2B56AA
<b>Compatibilité</b>	Reportez-vous aux QuickSpecs pour la liste des produits compatibles.
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Windows2008; Windows2003; Mac OS X
<b>Configuration système requise, minimum</b>	Pentium IV 2,4 GHz ou supérieur, compatible (recommandé : Pentium IV de 3,2 GHz ou plus) ; Mémoire RAM : 256 Mo minimum (recommandés : 128 Mo) ; Disque dur ; 20 Go minimum d'espace disponible ; Mémoire vidéo : 64 Mo minimum (recommandés : 128 Mo) ; Interface : USB 2.0
<b>Garantie</b>	Chaque solution de stockage HP est dotée d'une garantie limitée d'un an. Une assistance supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne.
<b>Contenu de l'emballage</b>	Lecteur DVD/RW externe USB HP Logiciel ; Documentation
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	1,4 x 14,4 x 13,75 pouces

# Lecteur DVDRW externe USB HP

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Compatible avec les ordinateurs basés sur Windows uniquement. Reportez-vous aux QuickSpecs pour répondre à toutes les exigences du système.

<sup>2</sup> Ne pas copier de matériaux protégés par le copyright. La double couche est une nouvelle technologie. La compatibilité des supports double couche varie considérablement selon les lecteurs de DVD et de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0).

